

# TCH デジタルウォッチ 総合取扱説明書



## TCH KIDS 取扱説明書 TH001~TH015



### お取り扱いについて

- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みの上正しくご愛用下さいませようお願いいたします。
- この説明書は、お手元に保管し不具合が生じた場合にはこの説明書とともに買い上げ店舗にお申し出下さい。

#### イージーセット・ウォッチ 6桁タイプ使用法



オプションライトボタン

#### 機能とディスプレイモード

1. S3 ボタンを押すとモードが切り替わりモードの名前が約2秒表示され、それぞれの機能に替わります。
2. S1 ボタンを押すとDATE (日付) とTIME (時間) のモードにかわります。

ボタン	機能	ディスプレイ
S3/S1	時間・曜日	TIME
S3	アラーム	ALM
S3	ストップウォッチ	STW
S1	月日・曜日	DATE

#### 標準時の時間設定

1. S3 ボタンで時間 (TIME) を選択し時間が表示されたらS2を2秒押し続けるとSETというモード名が表示され、秒が点滅します。S1で秒を00にリセットします。
2. S3を押すと分が点滅するのでS1ボタンを押して進めます。
3. 同じ要領でS3とS1を交互に押し時間、日、月、曜日を設定します。
4. 曜日の設定後、S3ボタンを押しS1で、12時間設定 (12hr) と24時間設定 (24hr) を選択します。
5. 同様に、S3ボタンを押しS1でM-D (月-日) とD-(日-月)設定を選択します。
6. S2ボタンで、設定を決定し標準時に戻ります。

#### アラームの設定

1. S3 ボタンでアラーム (ALM) を選択し時間が表示されたらS2を2秒押し続けるとSETが表示され、分が点滅するのでS1で進めます。
2. 更にS3を押すと時間が点滅するのでS1で進め、S2で決定しS3を何回か押し、TIMEを表示し標準時に戻ります。

#### アラーム/チャイムの操作

S3でALMモードにして、S1ボタンでチャイム・アラームマークを表示・非表示を選択します。表示されているとON、されていないとOFFになります。

#### ストップウォッチの使い方

1. 標準時にS3ボタンを押すとSTWでストップウォッチモードになり最後に計測した記録が表示されます。S2でリセットされます。
  2. S1ボタンを押すと計測を開始し、もう一度押すと終了します。
  3. S2ボタンでリセットされ、S3ボタンを押すと標準時 (TIME) に戻ります。
- ラップタイムの計り方
1. S1を押す計測中にS2を押すとラップタイムがでます。ストップウォッチは中でカウントを続けています。
  2. S2を押す度にラップタイムを計測します。計測終了後、S2、S1、S2の順でボタンを押すとリセットされます。S3で標準時 (TIME) に戻ります。

### 時計の操作

SU MO TU WE TH FR SA  
日 月 火 水 木 金 土  
A 午前  
P 午後

ライト  
ボタン



ライト  
ボタン



### お取り扱いについて

- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みの上正しくご愛用下さいませようお願いいたします。
- この説明書は、お手元に保管し不具合が生じた場合にはこの説明書とともに買い上げ店舗にお申し出下さい。

#### ライトボタン

ライトボタンを押すとライトが3秒点灯します。

#### 時計の使用法

標準時 時間、分、秒、曜日  
S1 ボタンを押す アラームの設定時間が表示されます。  
S2 ボタンを押す 月、日、曜日が表示されます。

#### アラーム/チャイムの操作

1. 毎時のチャイム  
① S1 ボタンを押した時、7つの曜日すべてが表示されるとチャイムがONです。されていないときはOFFです。  
② S1 ボタンを押しながらS3ボタンを押すとチャイムがONになり、もう一度押すとOFFになります。
2. アラーム  
① S1 ボタンを押しながら、S2 ボタンを押すとアラームマークが点灯します。  
② 更にS2 ボタンを押すとアラームマークが消えます。

#### ストップウォッチの使い方

1. 標準時にS3ボタンを押すとストップウォッチモードになり、最後に計測した記録が表示されます。S1ボタンを押すと消去されます。
2. S2ボタンを押すと計測を開始し、もう一度押すと終了します。
3. S1ボタンでリセットされます。S3で標準時に戻ります。

#### アラームの設定

1. 標準時にS3を2回押すと、アラーム設定モードになります。
2. 月曜日の(MO)のフラッグと時間が点滅しますから、S2ボタンを押して進めます。
3. S1ボタンを押すと、分が点滅するのでS2ボタンで進めます。S3で標準時に戻ります。

#### 標準時の時間設定

- S3ボタンを3回押すと火曜日(TU)のフラッグと秒が点滅します。
- S1ボタンを押す 分が点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
- 更にS1ボタンを押す 時間が点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
- 更にS1ボタンを押す 日点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
- 更にS1ボタンを押す 月点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
- 更にS1ボタンを押す 曜日のフラッグが点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
- 更にS1ボタンを押す 秒が点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
- S3ボタンで標準時に戻ります。

#### 12時間と24時間設定

時間を設定する時にS2ボタン何回も押すことで、希望のシステムで時間を表示できます。12時間設定では、午前はAもしくはAM 午後がPもしくはPM。24時間設定では常にHが表示されます。

#### アラームテスト

S1ボタンとS2ボタンを同時に押し続けると、アラームが鳴ります。

#### アラーム音OFF

アラームを止める時はS1かS2を押して下さい。S2を押すと4~5分間隔でまた鳴ります。



## イーजीセット・ウォッチ 10桁タイプ使用法



- お取り扱いについて
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご愛用下さいようお願いいたします。
  - この説明書は、お手元に保管し不具合が生じた場合にはこの説明書とともに、お買い上げ店舗にお申し出下さい。

### 機能とディスプレイモード

S3ボタンを押すとモードが切り替わりモードの名前が2秒表示されます。更にS2ボタンを押すと、日本/海外モードが表示されてからそれぞれの時間が表示されます。

機能	ディスプレイ
日本時間/海外時間	TIME/TM-2
アラーム(日本/海外)	ALM1/ALM2
ストップウォッチ	STW
タイマー	TMR

日本時間の状態で、S2を押してTM-2というモード名が出てから海外時間が表示されます。日本時間に戻すにはS2を押します。アラームも同様です。

### ライトボタン

ライトボタンを押すとライトが3秒点灯します。

### 矢印ガイド

S1、2、3ボタンは、それぞれのボタンの近くのディスプレイ上に→マークが点滅し、時間やアラーム設定時に、次に押すボタンの近くに→マークが点滅します。

### 時間と月日の設定の仕方

- S3ボタンを押して時間表示を選択します。
- S2ボタンで日本時間か海外時間を選びます。
- S2ボタンを2秒間押し続けると、SETというモード名が出て、秒の桁が点滅します。
- S1ボタンで秒を00にリセットします。
- S3ボタンで分の桁が点滅します。
- S1ボタンで分を設定します。
- 一回押すごとに数字が増えてゆき、押し続けると早いスピードで進みます。
- S3ボタンを押すと、時間の桁が点滅します。
- S1を押して時間を合わせます。
- 同じ要領で日、月、曜日、日時を設定します。時間の設定では12時間仕様か24時間仕様が選べます。月日設定では、M-D(月-日)か、D-M(日-月)が選べます。これはいったん設定されると、日本時間と海外時間ともに適用されます。
- S2で設定を決定し、現在の時間表示に戻ります。

### デイリーアラームと毎時チャイムの使い方

- デイリーアラームの設定の仕方
- S3ボタンでアラームを選択します。
  - S2ボタンで日本時間か海外時間かを選択します。
  - S2ボタンを2秒間押し続けるとSETという文字が出て、分の桁が点滅します。
  - S1ボタンで分を設定します。
  - S3ボタンを押すと、時間の桁が点滅します。
  - S1ボタンで時間を設定します。
  - S2ボタンで決定終了します。

ALM1またはALM2のアラーム時間の表示時に、S1を押すとアラームマークが点灯しもう一度押すと毎時のチャイムマークが点灯3回目に押すと両方点灯し4回目に消えます。それぞれのマークの点灯時がON、非点灯時にOFFになります。アラームやチャイムが、鳴ったいずれかのボタンを押すと止まります。

### ストップウォッチの使い方

- 標準時にS3ボタンを押すとSTWが表示されストップウォッチモードになります。最後に計測された記録が表示されます。S2ボタンを押すとリセットされます。
  - S1ボタンを押すと計測を開始し、もう一度押すと終了します。
  - S2ボタンでリセットされます。S3ボタンを何回か押すと標準時(TIME)に戻ります。
- ラップタイムの計り方
- S1を押し、計測中にS2を押すとラップタイムが出ます。ストップウォッチは中で作動します。
  - 更にS2を押すと再開しもう一度S2を押すと止まります。現在の記録を見るにはS1ボタンを押します。
  - S2ボタンでリセットされます。S3ボタンを何回か押すと標準時(TIME)に戻ります。

### タイマーの使い方

- カウントダウンタイム
- S3ボタンを押し、タイマーモードを選ぶと、最後に設定したタイマー時間が現れます。
  - S2ボタンを押して、1、3、5、10、15、20、25、30、45、60分を選びます。
- カウントダウンを始めるにはS1ボタンを押します。もう一度押すと、カウントダウンが止まります。さらにもう一度押すと、そのままカウントダウンが続行します。
- カウントがゼロになったら20秒間ピープ音が鳴ります。いづれかのボタンを押すとピープ音は止まります。タイマーは自動的に戻ります。



- ご使用の前に必ずこの説明書をお読みの上、正しくご愛用下さいますようお願いいたします。
- この説明書は、お手元に保管し不具合が生じた場合にはこの説明書とともに、お買い上げ店舗にお申し出下さい。

## 時計の操作



### 12時間設定と24時間設定

時間設定時<START>を押し続け<AM> <PM>が表示されると12時間表示、されないと24時間表示です。

### アラーム時刻/チャイムの設定

- 毎時のチャイム
    - <RESET>を押した時、7つの曜日がすべて表示されるとチャイムがONです。
    - <RESET>ボタンを押しながら<MODE>ボタンを押すとチャイムがONになり、もう一度押すとOFFになります。
  - アラーム
    - 通常画面を表示させます。
    - <MODE>を2回押すと時間が点滅します。
    - <START>を押して時間を進めます。
    - <RESET>を押すと「分」の箇所が点滅するので<START>を押して分を進めます。
- <MODE>を押すと通常画面に戻ります。

### STARTを押すと

月、日が表示されます。

### RESETを押すと

アラームの設定時刻が表示されます。

### アラームのONとOFF

通常画面時に<RESET>を押しながら<START>を押すとアラームマークがALが表示されます。もう一度<START>を押すと、消えます。

アラームが鳴った時<RESET>を押すと音が鳴りやみます。

### ストップウォッチの使い方

通常画面の時に<MODE>を1回押すとストップウォッチの機能になります。

- <START>を押すとスタート
- もう1回押すとストップ
- <RESET>を押すとリセットされます。

<MODE>を押すと通常画面に戻ります。

ラップタイムの計り方

ストップウォッチの機能の状態

- STARTを押し計測中にRESETを押すとラップタイムがでます。
- RESETを押す度にラップタイムを計測します。
- 計測終了後RESET—START—RESETを押すとリセットします。

<MODE>を押すと通常画面に戻ります。

### アナログ機能

リゅうずの下についているストッパーを丁寧に外して下さい。そのまま、リゅうずを回すと長針と短針が動きますので時間を合わせて、リゅうずを本体の方に押して下さい。秒針が動き始めます。

### デジタルの通常画面

時間、分、秒、曜日が表示されます。

### MODEを押すと

下記の順に表示されます。

- ストップウォッチ
- アラーム時刻の設定
- 現在時刻の設定
- 通常画面

### LIGHTボタンを押すと

文字盤が2〜3秒光ります。

### 現在時刻の設定

- 通常画面を表示させます。
- <MODE>を3回押すと分、時、日、月、曜日の順で変更する箇所が変わります。(変更する箇所が点滅する)
- <START>を押すと点滅している箇所の変更ができます。

例 上記「3」で「分」が点滅している時にSTARTを押して、分を進めます。

同じように、時、日、月、曜日を変更します。

<MODE>を押すと通常画面に戻ります。





(TH016 / TH017 / TH018 / TH019 / TH020)

TCH-02

#### △注意 防水性能について

- ・当社製品の防水性は下記の表で示す区分になっています。ご購入の時計をご確認の上、表をご参考に正しくご使用ください。非防水時計については、一時的にかかる水滴（洗顔時の水はね・雨など）や汗などにご注意ください。万一、水や汗でぬれた場合は、柔らかい布で水分を十分拭き取ってください。
- ・リュウズは常に押し込んだ状態（通常位置）でご使用ください。
- ・水分のついたままリュウズまたはプッシュボタンの操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。

パッケージ	裏 蓋	特 徴	
3気圧	3 Bar WATER RESIST	日常生活 防 水	日常生活での汗や、洗顔時の水滴、雨などには耐えられますが水仕事や潜水には耐えられません。
5気圧 10気圧	5 Bar / 10 Bar WATER RESIST	日常生活 強化防水	水仕事や水上スポーツに使用できますが、潜水には耐えられません。使用後は海水や汚れを水洗いで十分に洗浄して下さい。

#### △警告 電池のお取り扱いについて

- ・新品の電池を組み込んでからの電池寿命は、製品仕様による年数に準じます。
- ・時計本体から電池を取り出さないでください。
- ・幼児の手の届かない所に保管してください。万一電池を飲み込んだ場合にはただちに医師と相談してください。
- ・お買い上げ時に組み込まれている電池はモニター用電池です。モニター用電池は時計の性能・機能を確保するための電池です。お買い上げ後使用年数に満たず電池の寿命が切れることがあります。
- ・電池が切れたまま長時間放置しますと、漏液などで故障の原因となります。お早めに電池交換をしてください。
- ・時計の電池交換は専門の工具・技術を必要としますので、お買い上げの店にお申し付けください。ご自分で電池を交換される場合は、電池の極性を間違えると発熱や破裂をすることがありますので十分ご注意ください。
- ・取り出した電池は火中に投じないでください。破裂する危険があります。
- ・本製品に使用しています電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。発熱・破裂の危険があります。

#### △注意 磁気について

- ・家庭用電気製品程度の磁気は心配がありません。
- ・磁石・磁石付き健康機器（肩こり治療器・腕輪など）・電気式麻雀台など強い磁気を発生する物に近づけないでください。
- ・強い磁気が発生するところに長時間放置しますと部品が磁化し、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ・磁気の影響を受けると一時的に進み遅れが生ずることがあります。磁気から遠ざけると元の精度で動きまします。このような場合再度時刻を修正してください。


#### △注意 温度について

- ・製品仕様の温度外で長時間放置しますと、故障の原因となったり電池の寿命を早めますのでご注意ください。また、多少の進み遅れが生ずることがありますが、腕につけていれば元の精度に戻ります。

#### △注意 振動やショックについて

- ・オートバイ・削岩機・チェーンソーなど強い振動が加えられた場合、一時的に遅れることがあります。
- ・ゴルフなどの軽いスポーツによる影響はありませんが、激しいスポーツの場合は取り外してください。
- ・床面に落としたり、激しいショックを与えないでください。

#### 通常画面時の各部の名称



TH-016

TH-017

TH-018/ TH-019

TH-020

#### アナログ時刻設定（TH-020モデルのみ）

- 1：リュウズを1段階引き上げます。（デジタル時計は動き続けます）
  - 2：リュウズを回して時刻を合わせます。
  - 3：合わせ終わりましたらリュウズを元の位置まで押し戻します。
- \*アナログ時計とデジタル時計は連動していません。

#### モードの切り替え（各モデル共通）

通常画面でBボタンを押すと、下記の順に表示されます。

クロノグラフ → アラーム → タイマー → 第2時刻 → 通常画面

#### 現在時刻・月・日などの設定（各モデル共通）

通常画面でAボタンを2秒間押し続けるとディスプレイの“秒”の表示が点滅します。その状態でCボタンを押しますと修正ができます。点滅した状態でBボタンを押しますと、下記の順で変わっていきますので、修正したい箇所Cボタンを押し修正してください。終了するにはAボタンを押します。

秒 → 時 → 分 → 月 → 日 → 曜日 → 12/24時間

#### バックライト（各モデル共通）

通常画面でDボタンを押すと、バックライトが約5秒間点灯します。

\*注意：長時間使用し続けると、光り方が弱くなります。また、日光の下では見えにくくなります。

#### アラーム時刻設定（各モデル共通）

- 1：通常画面でBボタンを2回押し、アラームモードにします。
- 2：Aボタンを2秒間押し続けると“時”の表示が点滅します。その状態でCボタンを押しますと1時間進みますので、合わせたい時間に合わせます。次にBボタンを押しますと“分”の表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせます。次にBボタンを押しますと第1時刻（第2時刻）の表示が点滅しますので、Cボタンで選んでください。
- 3：合わせ終わりましたらAボタンを押してください。

#### アラーム・チャイムのONとOFF（各モデル共通）

- 1：通常画面でBボタンを2回押し、アラームモードにします。
- 2：アラームモード時にCボタンを押す度に下記の順に変わっていきます。

→ アラームON/チャイムOFF → アラームON/チャイムON  
← アラームOFF/チャイムOFF ← アラームOFF/チャイムON

#### 安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。  
●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

△警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

△注意 この表示の欄は、「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

#### △注意 使用上のご注意

- ・時計内部には多少の湿気があります。外気が時計内部の温度より低いときは、ガラス面がくもる場合があります。くもりが一時的な場合は障害がありません。
- ・水や汗でぬれた場合は乾いた柔らかい布で水分を十分拭き取ってください。
- ・本体に海水が付いた場合はよく洗い落とし、サビが出ないようにしてください。

#### △警告 携帯時のご注意

- ・幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のためあらかじめ時計をはずすなど十分にご注意ください。
- ・激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため十分にご注意ください。
- ・サウナなど時計が高温になる場所では、火傷の恐れがあるため絶対に使用しないでください。

#### △注意 ベルトのお取り扱いについて

- ・ベルトの中留めの構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

#### △注意 化学薬品・ガスなどについて


- ・ガス・水銀・化学薬品（シンナー・ガソリン・各種溶剤またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧類）に触れると、ケース・バンド・文字盤が変形したり、樹脂部の変色・変形破壊をまねくおそれがあります。

#### △注意 金属・プラスチックによるアレルギーについて

- ・体質により皮革・金属・軟質および硬質プラスチックで皮膚がかぶれたり、肌に異常がでる場合があります。そのようなときは、ただちに使用を中止し専門医にご相談ください。

#### △注意 未永くご愛用いただくために

- ・ケース・バンドに付着した汚れや水分は、時計本来の機能を損なったり、皮膚の弱い方のかぶれや袖口の汚れなどを引き起こす原因となります。未永くご愛用いただくためにも、柔らかい布で拭き取るなど常に清潔にしてください。特に、バンドは衣類と同じように直接肌に接します。定期的な下記の方法で汚れを取り除いてください。  
【ケース】  
汚れを柔らかい布等で拭き取ってください。薬品などは変色の原因となりますのでご使用にならないでください。  
【軟質プラスチックバンド】  
ウレタン・ナイロン製などのバンドは特にお手入れする必要はありませんが、汚れがひどいときには皮膚のかぶれを引き起こす場合があります。時々石鹸水または水で洗ってください。薬品などは変色の原因となりますので御使用にならないでください。また、使用期間によっては材質が固くなり、プラスチック部分が割れたり、折れたりすることがあります。  
【金属パーツ】  
ステンレスバンドでも水、汗、汚れをそのままにしておきますとさび易くなります。汚れを柔らかい布等で拭き取ってください。バンドのすき間の汚れは、柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いしてください。  
\*ケース及びバンドに水銀（体温計など）・薬品が付着すると変色する場合があります。  
\*バンドは指一本が入る程度の余裕を持たせ通気性をよくしてご使用ください。また、革バンドは高温多湿になる場所を避けて保管してください。



#### カレンダー表示方法（各モデル共通）


通常画面でCボタンを押し続けると、カレンダーが表示されます。ボタンを離すと通常画面に戻ります。

#### クロノグラフ使用方法（各モデル共通）

- 1：通常画面でBボタンを1回押し、クロノグラフモードにします。
- 2：Cボタンを押すとクロノグラフがスタート、ストップするにはもう一度Cボタンを押します。
- 3：Aボタンでリセットします。
- 4：Bボタンで通常画面に戻ります。

#### \*ラップ機能

クロノグラフで計測をスタートした後、1周目を走り終えた時点でAボタンを押すと、1周目にかかった時間が計測できます。この間もクロノグラフは動き続けています。もう一度Aボタンを押すと2周目の計測時間に戻ります。これを繰り返すことにより3周目、4周目と計測し続けることができます。ストップするにはCボタンを押し、Aボタンでリセットです。



#### タイマー設定（各モデル共通）

- 1：通常画面でBボタンを3回押し、タイマーモードにします。
- 2：Aボタンを2秒間押し続けると“時”の表示が点滅します。その状態でCボタンを押しますと1時間進みますので、合わせたい時間に合わせます。次にBボタンを押しますと“分”の表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせます。次にBボタンを押しますと“秒”の表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせます。
- 3：合わせ終わりましたらAボタンを押してリセット完了です。
- 4：タイマーをスタート/ストップするにはCボタンを1回押しします。

#### 第2時刻設定（各モデル共通）

- 1：通常画面でBボタンを4回押し、第2時刻モードにします。
- 2：Aボタンを2秒間押し続けると“時”の表示が点滅します。その状態でCボタンを押しますと1時間進みますので、合わせたい時間に合わせます。次にBボタンを押しますと“分”の表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせます。（分は30分単位で変わります）
- 3：合わせ終わりましたらAボタンを押してください。



(LG001M / LG002M / LG003M / LG004M / LG005M)  
(LG006M / LG501M / LG502M / LG503M / LG504M)

(LG001L / LG002L / LG003L / LG004L)  
(LG501L / LG502L / LG503L / LG504L)

LGT-02

#### △注意 防水性能について

・当社製品の防水性は下記の表で示す区分になっています。ご購入の時計をご確認の上、表をご参考に正しくご使用ください。非防水時計については、一時的にかかる水滴（洗顔時の水はね・雨など）や汗などにはご注意ください。水や汗がしみ込む場合は、速やかに布で水分を十分拭き取ってください。  
・リュウズは常に押し込んだ状態（通常位置）で使ってください。  
・水分のついたままリュウズまたはプッシュボタンの操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。

パッケージ	裏蓋	特徴
3気圧	3 Bar WATER RESIST	日常生活防水 日常生活での汗や、洗顔時の水滴、雨などには耐えられますが水仕事や潜水には耐えられません。
5気圧 10気圧	5 Bar / 10 Bar WATER RESIST	日常生活強化防水 水仕事や水上スポーツに使用できますが、潜水には耐えられません。使用後は海水や汚れを水洗いで十分に洗浄して下さい。

#### △警告 電池のお取り扱いについて

・新品の電池を組み込んでからの電池寿命は、製品仕様による年数に準じます。  
・時計本体から電池を取り出さないでください。  
・幼児の手が届かない所に保管してください。万が一電池を飲み込んだ場合にはただちに医師と相談してください。  
・お買上げ時に組み込まれている電池はモーター用電池です。モーター用電池は時計の性能・機能を確保するための電池です。お買上げ後使用年数に達するまで電池の寿命が切れることがあります。  
・電池が切れたまま長時間放置しますと、漏液など故障の原因となります。お早めに電池交換をしてください。  
・時計の電池交換は専門の工具・技術を必要としますので、お買上げの店にお申し付けください。ご自分で電池を交換される場合は、電池の極性を間違えると発熱や破裂をすることがありますので十分ご注意ください。  
・取り出し電池は火中に投じしないでください。破裂する危険があります。  
・本製品に使用しています電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。発熱・破裂の危険があります。

#### △注意 磁気について

・家庭用電気製品程度の磁気は心配ありません。  
・磁石・磁石付健康機器（肩こり治療器、腕輪など）・電気式麻雀台など強い磁気を発生する物に近づけないでください。  
・強い磁気を受けるとうる長時間放置しますと部品が磁化し、故障の原因になりますのでご注意ください。  
・磁気の影響を受けましたと一時的に進み遅れが生ずることがありますが、腕に付けていれば元の精度に戻りますので、このような場合再度時刻を修正してください。


#### △注意 温度について

・製品仕様の温度外長時間放置しますと、故障の原因となったり電池の寿命を早めますのでご注意ください。また、多少の進み遅れが生ずることがありますが、腕に付けていれば元の精度に戻ります。

#### △注意 振動やショックについて

・オートバイ・削岩機・チェーンソーなど強い振動が加えられた場合、一時的に遅れることがあります。  
・ゴルフなどの軽いスポーツによる影響はありませんが、激しいスポーツの場合は取り外してください。  
・床面に落としたり、激しいショックを与えないでください。

#### 通常画面時の各部の名称



#### アナログ時刻設定 (LG001M/002M/006M/S01M/S02M/S03M/S01L/S02L/S03L/S04Lモデルのみ)

- 1: リュウズを1段階引き上げます。（デジタル時計は動き続けます）
- 2: リュウズを1段階戻して時刻を合わせます。
- 3: 合わせ終わりましたらリュウズを元の位置まで押し戻します。

※アナログ時計とデジタル時計は連動していません。

#### モードの切り替え (各モデル共通)

通常画面でBボタンを押すと、下記の順に表示されます。

※クロノグラフ → タイマー → ワールドタイム → アラーム1 → アラーム2 → 通常画面

※LG503L/S04Lは下記の順に表示されます。

※クロノグラフ → タイマー → ワールドタイム → アラーム1 → アラーム2 → 通常画面

#### 現在時刻・月・日などの設定 (各モデル共通)

通常画面でAボタンを2秒間押し続けるとディスプレイの“秒”の表示が点滅します。その状態でCボタンを押しますと1時間進みますので、合わせた時に合わせてください。次にBボタンを押しますと“分”の表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせます。次にBボタンを押しますと第1時刻（第2時刻）の表示が点滅しますので、Cボタンで選んでください。

※LG503L/S04Lは下記の順に表示されます。

※秒 → 時 → 分 → 月 → 日 → 曜日 → 12/24時間

※LG503L/S04Lは下記の順に表示されます。

※秒 → 時 → 分 → 月 → 日 → 年 → 12/24時間 → 都市

#### アラーム時刻設定

①LG503L/S04Lを除く各モデル共通

- 1: 通常画面でBボタンを2回押し、アラームモードにします。
- 2: Aボタンを2秒間押し続けると“時”の表示が点滅します。その状態でCボタンを押しますと1時間進みますので、合わせた時に合わせてください。次にBボタンを押しますと“分”の表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせます。次にBボタンを押しますと第1時刻（第2時刻）の表示が点滅しますので、Cボタンで選んでください。
- 3: 合わせ終わりましたらAボタンを押してください。

②LG503L/S04Lモデル共通

- 1: 通常画面でCボタンを4回押し、アラームモードにします。
- 2: Aボタンを2秒間押し続けると“時”の表示が点滅します。その状態でCボタンを押しますと1時間進みますので、合わせた時に合わせてください。次にBボタンを押しますと“分”の表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせます。次にBボタンを押しますと第1時刻（第2時刻）の表示が点滅しますので、Cボタンで選んでください。
- 3: 合わせ終わりましたらAボタンを押してください。

※アラーム1とアラーム2と2パターン設定することができます。

#### アラーム・チャイムのON/OFF (各モデル共通)

- 1: 通常画面でBボタンを2回（LG503L/S04Lは4回）押し、アラームモードにします。
- 2: アラームモード時にCボタンを押す度に下記の順に変わっていきます。  
アラームON/チャイムOFF → アラームON/チャイムON  
アラームOFF/チャイムOFF ← アラームOFF/チャイムON
- 3: Bボタンを押しますと通常画面に戻ります。

※LG503L/S04Lモデルのアラーム2はチャイムの設定はできません。

#### バックライト (各モデル共通)

通常画面でDボタンを押すと、バックライトが約5秒間点灯します。

※注意: 長時間使用し続けると、光り方が弱くなります。また、日光の下では見えにくくなります。

#### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人やお客の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容が無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。
- △警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- △注意 この表示の欄は、「障害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

#### △注意 使用上のご注意

- ・時計内部には多少の湿気があります。外気が時計内部の温度より低いときは、ガラス面がくもる場合があります。くもりが一時的な場合は支障ありません。
- ・水や汗がしみ込む場合は速やかに布で水分を十分拭き取ってください。
- ・本体に海水が付いた場合はよく洗い落とし、サビが出ないようにしてください。

#### △警告 携帯時のご注意

- ・幼児を抱くときは、幼児のけがや事故防止のためあらかじめ時計をはずすなど十分にご注意ください。
- ・激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため十分にご注意ください。
- ・サウナなど時計が高温になる場所では、火傷の恐れがあるため絶対に使用しないでください。

#### △注意 ベルトのお取り扱いについて

・ベルトの中留めの構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

#### △注意 化学薬品・ガスなどについて

・ガス・水銀・化学薬品（シンナー・ガソリン・各種溶剤）またはそれらを含むクリーナー・接着剤・接着剤・接着剤・接着剤（接着剤）に触れると、ケース・バンド・文字盤が変形したり、樹脂部の変色・変形損傷をまねくおそれがあります。

#### △注意 金属・プラスチックによるアレルギーについて

・材質により皮膚・金属・軟質および硬質プラスチックで皮膚がふれたり、肌に異常がでる場合があります。そのようなときは、ただちに使用を中止し専門医にご相談ください。

#### △注意 未永くご愛用いただくために

・ケース・バンドに付着した汚れや水分は、時計本来の機能を損なったり、皮膚の弱い方のかぶれや袖口の汚れなどを引き起こす原因となります。未永くご愛用いただくために、柔らかい布で拭き取るなど常に清潔にしてください。特に、バンドは表裏と同様に直接肌と接します。定期的に行う下記の方法で汚れを取り除いてください。

【ケース・バンドの汚れを落とす方法】

・汚れを柔らかい布等で拭き取ってください。薬品などは変色の原因となりますのでご使用にならないでください。


【軟質プラスチックバンド】

・ウレタン・ナイロン製などのバンドは特にお手入れする必要はありませんが、汚れがひどいときには皮膚のかぶれを引き起こす場合があります。時々水で洗ってください。薬品などは変色の原因となりますので御使用にならないでください。また、使用期間によっては材質が固くなり、プラスチック部分が割れたり、折れたりすることがあります。

【金属バンドでも水・汗・汚れをそのまましておきますとさびやすくなります。汚れを柔らかい布等で拭き取ってください。バンドのすき間の汚れは、柔らかい歯ブラシなどを使い、部分洗いをしてください。

※ケース及びバンドに水銀（体温計など）・薬品が付着すると変色する場合があります。

※バンドに指一本が入る程度の余裕を持たせ通気性をよくしてご使用ください。また、革バンドは高温多湿になる場所を避けて保管してください。



#### カレンダー表示方法 (各モデル共通)

通常画面でCボタンを押した時、カレンダーが表示されます。ボタンを離すと通常画面に戻ります。

#### クロノグラフ使用方法 (各モデル共通)

- 1: 通常画面でBボタンを1回押し、クロノグラフモードにします。
- 2: Cボタンを押すとクロノグラフがスタートし、ストップするにはもう一度Cボタンを押します。
- 3: Bボタンでリセットします。
- 4: Bボタンで通常画面に戻ります。

※ラップ機能

クロノグラフで計測をスタートした後、1周目を走り終えた時点でAボタンを押すと、1周目にかかった時間が計測できます。この間もクロノグラフは動き続けています。もう一度Aボタンを押すと2周目の計測時間に戻ります。これを繰り返すことにより3周目、4周目と計測し続けることができます。ストップするにはCボタンを押し、Aボタンでリセットです。

#### タイマー設定 (各モデル共通)

- 1: 通常画面でBボタンを3回（LG503L/S04Lは2回）押し、タイマーモードにします。
- 2: Aボタンを2秒間押し続けると“時”の表示が点滅します。その状態でCボタンを押しますと1時間進みますので、合わせた時に合わせてください。次にBボタンを押しますと“分”の表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせます。次にBボタンを押しますと“秒”の表示が点滅しますので、Cボタンで選んでください。
- 3: 合わせ終わりましたらAボタンを押してリセット完了です。
- 4: タイマーをスタート/ストップするにはCボタンを1回押しします。
- 5: タイマーの残り時間が10秒になりますとピープ音が鳴り出します。いずれかのボタンを押すとピープ音はとまります。

#### 第2時刻設定 (LG503L/S04Lを除く各モデル共通)

- 1: 通常画面でBボタンを4回押し、第2時刻モードにします。
- 2: Aボタンを2秒間押し続けると“時”の表示が点滅します。その状態でCボタンを押しますと1時間進みますので、合わせた時に合わせてください。次にBボタンを押しますと“分”の表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせます。（分は30分単位で変わります）
- 3: 合わせ終わりましたらAボタンを押してください。

#### ワールドタイム都市設定 (LG503L/S04L各モデル共通)

- 1: 通常画面でBボタンを3回押し、ワールドタイムモードにします。
- 2: Cボタンを1回押し度に都市名が変わっていきます。
- 3: Bボタンを押しますと通常画面に戻ります。

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
PRG	-11	パナマ	LON	+0	ロンドン	TYO	+9	東京
HHG	-10	ホノルル	PAR	+1	パリ	SYD	+10	シドニー
ANC	-9	アナンカ	CAI	+2	カイロ	NOU	+11	ヌメア
LAX	-8	ロサンゼルス	MOW	+3	モスクワ	WLG	+12	ウェリントン
DEN	-7	デンバー	DXB	+4	ドバイ			
MEX	-6	メキシコシティ	KHI	+5	カラチ			
NYC	-5	ニューヨーク	DAC	+6	ダカ			
CCS	-4	カラカス	BKK	+7	バンコク			
RIO	-3	リオデジャネイロ	HKG	+8	香港			

※この表の時差はグリニッジ標準時（協定世界時・UTC）を基準としたものです。